



D

Gebrauchsanleitung COTTON FIX:

COTTON FIX hat auf einer Seite eine selbstklebende Beschichtung, die mit einer abziehbaren Papierfolie geschützt ist. **Maschinensticken:** COTTON FIX in der gewünschten Länge von der Rolle schneiden und mit der Schutzfolie nach oben in den Stickrahmen einspannen. Mit einer Scherenspitze vorsichtig ein diagonales Kreuz mittig in die Schutzfolie ritzen (Bild 1). Achtung – nur die Schutzfolie ritzen, nicht das Vlies. Schutzfolie etwas größer als das Motiv, das gestickt werden soll, entfernen (Bild 2). Stoff auf die frei liegende Klebefläche auflegen und gut andrücken (Bild 3, *fabric* = Stoff). Nach dem Sticken den Stoff vorsichtig aus dem Vlies herauslösen – die Stickerei reißt sich von selbst aus dem Vlies (Bild 4). **Quilten:** Quiltmuster, die nur aus Konturen bestehen (z.B. Herzen oder Kreise) lassen sich mit COTTON FIX kinderleicht auf einen Quilt übertragen. Dafür das Quiltmotiv mit Bleistift auf die Vliesseite zeichnen. Motiv entlang der Kontur ausschneiden, Schutzfolie abziehen und Motiv auf den Stoff kleben. Entlang der Außenseite des Motivs quilten. Nach dem Quilten COTTON FIX entfernen. **Handapplikation:** Applikationsmotiv seitenrichtig auf die Vliesseite von COTTON FIX übertragen und exakt ausschneiden. Schutzfolie abziehen und das Motiv auf die rechte Seite des Stoffes kleben. Motiv mit einer Nahtzugabe von ca. 5 mm ausschneiden und mit kleinen Saumstichen auf den Stoff nähen, indem die Nahtzugabe während des Nähens nach und nach unter die Applikation gefaltet wird. Nach dem Applizieren COTTON FIX vom Stoff abziehen. **Hinweis:** Bewahren Sie COTTON FIX stets in der verschlossenen Vliestube auf. So schützen Sie Ihr Vlies vor Schmutz und Feuchtigkeit.