



D

Gebrauchsanleitung AVALON ULTRA:

Verwenden Sie AVALON ULTRA für Arbeiten, die mehr Stabilität erfordern. AVALON ULTRA kann mit oder ohne Rahmen bestickt werden, deshalb ist AVALON ULTRA besonders geeignet für große Stickereien, die aufgrund des Umfangs nicht in einen Stickrahmen passen. **Freies Maschinensticken:** AVALON ULTRA in der gewünschten Länge von der Rolle schneiden. Folie entweder in einen Stickrahmen spannen oder ohne Rahmen nach Belieben besticken (Bild 1). Beim Sticken darauf achten, dass die Stiche stets miteinander verbunden sind, damit sich die Stickerei nach dem Auswaschen der Folie nicht auflöst. Nach dem Sticken überschüssiges AVALON ULTRA knappkantig abschneiden (Bild 2). Anschließend die restliche Folie in lauwarmem Wasser auswaschen (Bild 3). **Sticken von Spitze:** AVALON ULTRA (ohne Stoff) entweder in einen Stickrahmen spannen oder ohne Rahmen besticken. Dann auf der Folie eine beliebige Spitze wie oben beschrieben sticken. Tipp: Sie können so auch fertige Spitzen zusätzlich mit weiteren Formen oder anderen Farben besticken. Dafür die Teile evtl. zuvor vorsichtig mit etwas Sprühzeitkleber (MADEIRA MSA 1100) auf AVALON ULTRA fixieren. Nach dem Sticken überschüssiges AVALON ULTRA knappkantig abschneiden und die restliche Folie auswaschen. **Textilcollage in Sandwichtechnik:** Kleine Stoffteile und/oder verschiedene Garnreste zwischen zwei Lagen AVALON ULTRA legen. Tipp: Die untere Lage AVALON ULTRA vorsichtig mit etwas Sprühzeitkleber besprühen, damit die Lagen zusammenkleben und sich die Stoffteile nicht verschieben. Die Lagen evtl. zusätzlich mit einigen Stecknadeln fixieren. Anschließend die Teile mit einem Fadengeflecht wie oben beschrieben besticken. Restliche Folie in lauwarmem Wasser auflösen. **Wichtig:** Bewahren Sie AVALON ULTRA stets in der verschlossenen Vliestube auf. So schützen Sie Ihre Stickfolie vor Schmutz, Feuchtigkeit und Austrocknung.