



D

Gebrauchsanleitung COTTON SOFT:

COTTON SOFT ist ein weiches, universell einsetzbares Stickvlies. Bei Arbeiten, die zusätzliche Stabilität erfordern, kann COTTON SOFT auch mehrlagig verwendet werden. **Maschinensticken:** COTTON SOFT stabilisiert den Stoff und verhindert das Verziehen des Stoffes während des Stickvorganges. COTTON SOFT in der gewünschten Länge von der Rolle schneiden und unter den zu bestickenden Stoff legen (Bild 1, *fabric* = Stoff). Beides zusammen fest in den Stickrahmen einspannen - der Stoff ist oben (Bild 2). Nach dem Sticken (Bild 3) überstehendes Vlies vorsichtig abreißen (Bild 4). **Maschinen-Applikationen:** COTTON SOFT unter den Stoff, auf den appliziert werden soll, legen. Nach dem Applizieren überstehendes Vlies vorsichtig abreißen. **Patchwork nach Zahlen:** Das Motiv mit einem Bleistift auf COTTON SOFT aufzeichnen. Nach dem Annähen der Stoffteile das Vlies vorsichtig abreißen. **Hinweis:** Bewahren Sie COTTON SOFT stets in der verschlossenen Vliestube auf. So schützen Sie Ihr Vlies vor Schmutz und Feuchtigkeit.